


SV610Pro

- 小体积
- 高速率
- MESH无线自组网

产品规格书



目 录

一、 产品描述	3
二、 产品特点	3
三、 应用领域	3
四、 内部框图	4
五、 性能参数	4
六、 产品功能	4
1) 上电复位	4
2) 数据无线传输模式	5
3) 参数配置模式	7
4) RSSI 场强检测功能	13
七、 脚位定义	14
八、 连接方式	14
九、 周边配件	15
十、 机械尺寸（单位：毫米）	16
十一、 产品订购信息	16
十二、 常见问题	16

注：文档修订记录

历史版本号	发布时间	修改内容
V1.0	2021-3-25	初次发布
V1.1	2024-10-15	修改产品描述
V1.2	2025-2	更新频段等信息

一、 产品描述

SV610Pro 是一款高集成的无线数据传输模块，它提供了标准的 TTL 电平串口供客户设备对接。内部集成了美国 Silicon Lab 高性能的射频窄带芯片。其高效的接收灵敏度以及 100mW 的输出功率得以保证模块通讯性能。模块同时提供了多频段信道以及网络 ID 来降低传输过程中的无线干扰。用户可通过我司提供的 PC 软件或发送相应的串口指令来读取或修改模块的内部参数。小巧的体积和便捷的设置使之在工业控制上得到了非常广泛的应用。

SV610Pro 严格使用无铅工艺生产和测试，符合 RoHS、Reach 的标准。

二、 产品特点

- 空旷传输距离可达 2000 米 @1.2K 速率时
- 工作频段：433/470/868/915 MHz 可选
- 通讯频道：40 个
- 4 字节网络 ID
- 串口参数设置多样化
- FSK 调制模式
- RSSI 场强信号可监测
- TTL 电平接口
- 最高空中速率高达 1Mbps
- 天线自动匹配及双向开关控制
- 灵敏度：-123 dBm
- 最大输出功率：100 mW (+20 dBm)
- 工作电压范围：3.3 ~ 6.0 V
- 工作温度范围：-40 ~ +85 °C
- 重量：2.0g

三、 应用领域

➤ 智慧工业

- ◆ 安防系统
- ◆ 消防应急通讯
- ◆ 传感器数据采集
- ◆ 工业远程数据传输
- ◆ 电力线检测
- ◆ LED 屏数据传输
- ◆ PLC
- ◆ MODBUS

➤ 智慧城市

- ◆ 智能电网
- ◆ 公路、铁路、隧道数据通讯
- ◆ 路灯/景观灯控制
- ◆ 矿井/井盖数据传输
- ◆ 智能停车场


➤ 智慧农业

- ◆ 农业灌溉
- ◆ 水阀水泵远程遥控
- ◆ 无人机

➤ 物联网等其他领域

- ◆ 远程抄表
- ◆ 家庭自动化
- ◆ 机器人控制
- ◆ 无线遥控
- ◆ 远程医疗设备
- ◆ 门禁系统

四、内部框图



五、性能参数


注：模块内部经过 3.3V LDO 稳压。CS 脚和 SET 脚控制是 3.3V 电平。如若是 TTL 电平的模块，那串口 TXD 和 RXD 脚输出和输入都是支持 3.3V 电平。

参 数	最 小	典 型	最 大	单 位	条 件
运 行 条 件					
工作电压范围	3.3	4	6	V	
工作温度范围	-40	25	+85	℃	
电 流 消 耗					
接收电流		< 22		mA	
发射电流		< 95		mA	
射 频 参 数					
频率范围 (不同规格)	414.92	433.92	453.92	MHz	@433MHz
	470.92	489.92	509.92	MHz	@470MHz
	849.92	868.92	888.92	MHz	@868MHz
	895.92	914.92	934.92	MHz	@915MHz
调制速率	1.2	9.6	1000	Kbps	FSK
发射功率范围	-1		20	dBm	软件可配置
接收灵敏度		-123		dBm	@1.2Kbps

六、产品功能

1) 上电复位

模块首次上电复位，模块的收发指示灯会自检闪烁 3 次（如上电灯不亮则考虑模块是否已损坏），复位时间约为 2S，如下图所示：




注：如无需作此自检以缩短复位时间可联系我司定制修改程序版本。

2) 数据无线传输模式

上电复位后，如模块的 CS 和 SET 引脚都悬空或者拉高，则模块会进入正常工作模式，此时串口和 RF 均处于接收状态。

在正常工作模式下，当串口收到正确波特率的数据后便会自动转到 RF 发射状态从而发出数据包（此数据包已加密），此时红色指示灯会闪亮；另一端模块收到正确的 RF 数据包后，蓝色指示灯会闪亮，同时模块会将数据包解析出来再通过串口依次发出。

模块本身采用透明传输的机制，无附加任何协议，整个 RF 数据传输过程也经过加密处理，以保证数据传输过程中的安全性。在数据传输模式下，用户可以通过串口来便捷地收发数据。通过 USB 转接板可将模块直连 PC 端，用常用串口助手可模拟数据收发通讯，界面如下所示：



★ 为了保证无线数据传输的稳定性与正确性，使用中需注意以下几点：


a) 无线传输匹配

同网络中的 RF 模块保证正常通讯，必须频段、信道、NET ID、RF 速率都需要设置一致，其中任意一个不同，则不能相互通讯。同时模块的串口参数亦必须和设备端的串口参数设置一致，否则亦无法通讯。

注：我司默认出厂设置是——串口波特率 9600bps，数据位 8 位，停止位 1 位，无校验位。

b) 无线通信中数据的延迟

由于无线通信发射端是从终端设备接收到一定量数据后,或等待一定的时间没有新数据才开始发射,无线通信发射端到无线通信接收端的数据空中传输也需要耗时,故数据从发射端到接收端输出会存在着一定的时间延迟,同样的条件下延迟时间是固定的(具体时间是串口速率,空中速率和传输数据包的大小来共同决定的)。其对应关系如下表所示:



无线速率	1200	2400	4800	9600	14400	19200	38400	57600	76800	115200
串口波特率	1200	2400	4800	9600	14400	19200	38400	57600	76800	115200
1 字节传输时间(ms)	178	104	54	34	28	24	19	18	17	17
115 个字节传输时间(ms)	1958	983	496	251	171	129	69	49	39	28

1M bps 无线速率, 115200bps 串口波特率下的传输时间 (从发射端串口开始输入到接收端串口输出完毕)。



无线速率	1M bps					
串口波特率	115200 bps					
传输字节 (Byte)	1	10	100	1 K	1 M	2 M
传输时间	15 ms	18 ms	34 ms	155 ms	91 s	182 s

c) 数据流量


模块内部设有 200 字节的数据缓冲区,当串口波特率低于无线传输速率时可保证数据的传输顺畅,但若串口速率高于无线传输速率时(或串口速率高于 19200 时),连续发送数据字节数超过缓冲区大小则可能会出现数据溢出而导致的数据丢包现象。因此如需连续发送大量数据时,为避免数据丢失或错误,可在设置参数时使串口传输速率尽量低于无线传输速率。

注：为了保证通讯距离的稳定性和无线穿透性，RF 速率推荐使用 19200 以下配置。

d) MESH 组网传输模式


MESH组网工作模式下的参数配置：在PC软件的Net Parameters栏中勾选“Mesh”，选择“Node”、“Router”或“Node & Router”，并给网络中的所有模块分配唯一的Node ID。

在 MESH 模式下，模块可通过不同模块配置成节点和路由的方式，整体组成一个 MESH 网络，实现点对点，点对多点的传输，配置为 Node 模式的节点段模块类似标准通讯端的模块，配置为 Router 模式的路由模块会将处于同一网络下的数据进行转发，以解决很多实际应用中单个点对点传输距离不够的问题，并且整个网络中对于路由的个数并没有限制。



3) 参数配置模式

在正常工作状态下拉低 SET 脚（或短接到地）便可将模块切换到参数配置模式，当用户连接的是 USB 转接板时只需将上面的短路帽短接即可进入配置模式，在此模式下，模块的红蓝收发指示灯会常亮显示，如下图所示：



模块TTL接口连接示意图

- 安装好 USB 驱动程序和PC配置软件。
- 将6PIN端子线焊接到模块的正确触点上，并连接相应接口的电平转接板。
- 将电平转接板的USB头插入电脑USB口连接PC端。
- 此时模块便切换到配置模式，红蓝灯为常亮状态，如图所示。

在配置模式下用户可以通过 PC 软件来配置模块的相关参数，PC 软件开启后，点击打开相应的 COM 口（可在设备管理器下查看），PC 会读取相连模块的参数信息并在窗口中显示出来对应的型号和版本信息，同时在下方的状态栏显示“Device Found!”的信息。当设备拔出或者没有任何响应时下方状态栏显示“Device Not Found!”的信息，此时上面的产品信息框变为灰色无效状态。模块成功连接后的 PC 界面如下图所示：



在模块正常连接后，模块便处于“可设置参数”的状态。用户可以通过 PC 界面修改模块的相关参数，如：工作频段、收发信道，空中通信速率，发射功率；串口波特率、数据位、停止位、奇偶校验位；NET ID，NODE ID 等，然后点击【SET】按钮对模块进行设置，每次参数成功改变后都会回传“OK”信息，PC 软件收到 OK 的回应后需弹出成功操作的提示对话框；否则输出“ERROR”，弹出操作错误的对话框，如 PC 发送指令之后 0.5s 内没有任何响应，则发生通讯错误，亦弹出操作错误的对话框。这些设置后的参数掉电均可保存。用户点击【READ】的按钮，模块将返回当前模块的所有参数信息。用户点击【DEFAULT】按钮将模块的参数设置为出厂默认值。（上述 PC 界面中的串口以及无线部分的相关参数即为出厂默认值）

除了通过 PC 端，用户也能通过 UART 接口在线读取或修改模块的相关参数。串口发送配置指令需遵循以下协议：

串口波特率 = 9600 bps 数据位 = 8 Bits 停止位 = 1 Bits 奇偶校验位 = 无

配置指令的格式为：AA FA + 指令 + [参数]

指令为 1 字节，参数为 0 或 14 字节的 HEX 数据。

返回值都以“\r\n”结束

a) 指令[AA]:

读取模块的产品型号以及版本号，其后不带[参数]

配置指令为：AA FA AA

返回值为：“SVxxxPRO_VERx.x\r\n”

b) 指令[01]:

读模块当前设置的参数，其后不带[参数]

配置指令为：AA FA 01

返回值依次为：

收发信道—工作频段—空中通信速率—发射功率—串口波特率—串口数据位—串口停止位—串口效验位—NET ID—NODE ID—MESH—NODE \r\n

c) 指令[02]:

恢复模块出厂默认参数，其后不带[参数]

配置指令为：AA FA 02

返回指令：“OK\r\n”或“ERROR\r\n”

默认参数为：

接收/发射工作频率 = 433.92 MHz 接收/发射传输速率 = 9600 bps 发射功率 = 7 级（最高）
 串口波特率 = 9600 bps 串口数据位 = 8 Bits 串口停止位 = 1 Bits 串口效验位 = 无
 NET ID = 00 00 00 00 NODE ID = 00 00 MESH = 00 NODE = 00

d) 指令[03]:

参数设置命令，所带[参数]为 16 字节，顺序如下：

收发信道—工作频段—空中通信速率—发射功率—串口波特率—串口数据位—串口停止位—串口效验位—NET ID—NODE ID—MESH—NODE

配置指令为：AA FA 03 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

返回指令：“OK\r\n”或“ERROR\r\n”

1) 信道：RF 频率

Frequency band	信道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
433 (MHz)	频率	414.92	415.92	416.92	417.92	418.92	419.92	420.92	421.92	422.92	423.92
	信道	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	频率	424.92	425.92	426.92	427.92	428.92	429.92	430.92	431.92	432.92	433.92
	信道	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	频率	434.92	435.92	436.92	437.92	438.92	439.92	440.92	441.92	442.92	443.92
	信道	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	频率	444.92	445.92	446.92	447.92	448.92	449.92	450.92	451.92	452.92	453.92

频段	信道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
470 (MHz)	频率	470.92	471.92	472.92	473.92	474.92	475.92	476.92	477.92	478.92	479.92
	信道	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	频率	480.92	481.92	482.92	483.92	484.92	485.92	486.92	487.92	488.92	489.92
	信道	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	频率	490.92	491.92	492.92	493.92	494.92	495.92	496.92	497.92	498.92	499.92
	信道	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	频率	500.92	501.92	502.92	503.92	504.92	505.92	506.92	507.92	508.92	509.92
频段	信道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
868 (MHz)	频率	849.92	850.92	851.92	852.92	853.92	854.92	855.92	856.92	857.92	858.92
	信道	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	频率	859.92	860.92	861.92	862.92	863.92	864.92	865.92	866.92	867.92	868.92
	信道	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	频率	869.92	870.92	871.92	872.92	873.92	874.92	875.92	876.92	877.92	878.92
	信道	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	频率	879.92	880.92	881.92	882.92	883.92	884.92	885.92	886.92	887.92	888.92
频段	信道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
915 (MHz)	频率	895.92	896.92	897.92	898.92	899.92	900.92	901.92	902.92	903.92	904.92
	信道	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	频率	905.92	906.92	907.92	908.92	909.92	910.92	911.92	912.92	913.92	914.92
	信道	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	频率	915.92	916.92	917.92	918.92	919.92	920.92	921.92	922.92	923.92	924.92
	信道	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	频率	925.92	926.92	927.92	928.92	929.92	930.92	931.92	932.92	933.92	934.92

每个频段有分为 40 个信道，相邻信道之间相差 1MHz，具体对应频率如下表所示：

2) 工作频段：RF 频率中心点

一共有 4 个工作频段，如下表所示：

参数	1	2	3	4
频段	433 MHz	470 MHz	868 MHz	915 MHz
	414.92 ~ 453.92	470.92 ~ 509.92	849.92 ~ 888.92	895.92 ~ 934.92

注：不同频段的匹配网络以及天线都不同，为了保证模块的通信性能，不能随意更改中心频段。

3) 无线传输速率:RF 数据的传输速度

设置无线传输速率，[参数]占 1 字节。

设置范围: 1200 2400 4800 9600 14400 19200 38400 57600 76800 115200 1Mbps

参数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
速率(bps)	1200	2400	4800	9600	14400	19200	38400	57600	76800	115200	1M

4) 发射功率：此参数会影响通讯距离（越高功率越大，模块通信距离越远）

设置发射功率，[参数]占 1 字节。

设置范围:0-7 级

功率等级	0	1	2	3	4	5	6	7
对应的发射功率	-1.2 dBm	2.3 dBm	5.2 dBm	8.1 dBm	11.1 dBm	14.2 dBm	17.1 dBm	19.8 dBm

5) 串口波特率

设置串口接口的传输速率，[参数]占 1 字节。

设置范围: 1200 2400 4800 9600 14400 19200 38400 57600 76800 115200 bps

参数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
速率 (bps)	1200	2400	4800	9600	14400	19200	38400	57600	76800	115200

6) 串口数据位

设置串口的数据位，[参数]占 1 字节。 设置范围: 7 位 8 位 9 位

参数	1	2	3
数据位	7 位	8 位	9 位

7) 串口停止位

设置串口的停止位，[参数]占 1 字节。 设置范围: 1 位 2 位

参数	1	2
停止位	1 位	2 位

8) 串口校验位

设置串口的奇偶校验位，[参数]为 1 字节。 设置范围: No Odd Even

参数	1	2	3
奇偶效验	No	Odd	Even

9) NET ID: 网络 ID, 同一网络下需设置一致, 不同则不能相互通信

设置 RF 数据包的网络 ID , [参数]为 4 字节。

设置范围: 00 00 00 00 ~ FF FF FF FF

10) NODE ID: Mesh 模式下应保证网络中所有模块的 NODE ID 都不一样

设置 RF 数据包的节点 ID , [参数]为 2 字节。

设置范围: 00 00 ~ FF FF

11) 工作模式 : 正常工作模式或 MESH 组网模式, [参数]为 1 字节。设置范围: 00~01

参数	0	1
工作模式	Non MESH	MESH

注：MESH 组网功能关闭的模块和 MESH 组网功能打开的模块不能通讯。为保证通讯，同一网络中的 MESH 组网功能配置应一致。

12) **模式选择：** 设置在 MESH 模式下的工作模式，该选项只在 MESH 组网功能打开时有效。

[参数]为 1 字节。设置范围：0~2

参数	0	1	2
工作模式	Node	Router	Router & Node

4) RSSI 场强检测功能

当模块切换到配置状态下，RF 会实时侦测周边的场强信号，用户可以通过串口发送相应的指令来获取模块当前的即时场强值。

读取指令为：AA FA 04


返回值为：实时信号强度—\r\n （十六进制，范围：0x00~0xff）

例如：“32\r\n”，说明当前的信号强度值为 0x32。

返回的数值与信号强度的对应关系如下图所示：

$$\text{RF_Input_Level_dBm} = (\text{RSSI_value} / 2) - 134$$


七、脚位定义



脚位编号	引脚定义	I/O	电平	描 述
1,10,12,13,15	GND			接电源负极
2	PE1	I/O	0-3.3V	接内部单片机的 I/O, 可扩展功能
3	PE0	I/O	0-3.3V	接内部单片机的 I/O, 可扩展功能
4	PC13	I/O	0-3.3V	接内部单片机的 I/O, 可扩展功能
5	PC14	I/O	0-3.3V	接内部单片机的 I/O, 可扩展功能
6	CS	I	0-3.3V	模块使能（低电平休眠，目前无此功能）
7	SET	I	0-3.3V	配置参数使能（低电平使能参数配置，默认高电平输出）
8	RXD	I	0-3.3V	串口通讯数据接收
9	TXD	O	0-3.3V	串口通讯数据发射
11	VCC			接电源正极（典型值 4V）
14	ANT			外接 50 欧姆的铜轴天线

八、 连接方式

模块典型应用电路如下：（模块的地线一定要与设备的数字地线相连）



九、 周边配套

1) 天线


天线是通信系统的重要组成部分，其性能的好坏直接影响通信系统的指标，模块要求的天线阻抗为 50 欧姆。建议使用我们公司推荐的棒状天线，弹簧天线。



★ 天线使用过程中应遵循以下原则以保证模块最佳的通讯距离：

- 天线尽量不要贴近地表面，周边最好远离障碍物；
- 如选购的是吸盘天线，引线尽可能拉直，吸盘底座需吸附在金属物体上；

十、机械尺寸（单位：毫米）



十一、产品订购信息

例如：客户需要 433MHz 频段的模块，那订单型号为：SV610Pro-433

目前 SV610Pro 产品有以下几种型号：

订单型号	产品类型
SV610Pro-433	TTL 电平接口，工作频段为 433MHz
SV610Pro-470	TTL 电平接口，工作频段为 470MHz
SV610Pro-868	TTL 电平接口，工作频段为 868MHz
SV610Pro-915	TTL 电平接口，工作频段为 915MHz

十二、常见问题

A. 为何模块之间不能正常通讯？

- 1) 电源连接错误，模块未正常工作；
- 2) 模块是否处于正常通讯模式（CS 与 SET 均为高）；

3) 检查各个模块的频段、信道、NET ID 以及空中速率是否设置一致;

4) 模块是否损坏（上电后灯是否会闪亮？）。

B. 为何传输距离不远？

1) 电源纹波过大;

2) 天线类型不匹配或安装不正确;

3) 周边同频干扰;

4) 周边环境恶劣，有强干扰源。

C. 为何接收数据有误？

1) 模块电平接口是否与相连设备一致？

2) 模块串口参数设置是否和相连设备匹配？

3) 模块数据接口不良。